



#### ■フォークリフト登井哭 主要謎示

■ 78 797 元 <del>元</del> 在 王安昭九										
型式名		FNX-500 FNX-750		FNX-1000	パレット寸法図(参考)					
収容箱数		約500箱	約750箱	約1000箱						
パレット枚数		4枚	6枚	8枚	板厚20mm以上					
電源			三相 200V		90mm — *					
ヒーター容量		2.2KW	3.3KW	4.4KW	E Samm					
寸法(mm)	幅	3150	4700	6250	1350mm					
	奥行き	1520	1520	1520	パレットは現地(お客様) 約100mm					
	高さ	2000	2000	2000	で用意してください。 隙間を80mm程確保					

安全に関する注意

□ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



Tel.029-247-5411(代) Fax.029-248-2172

URL www.taisho1.co.jp



□ 製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。

# 

#### 新型コントローラー

INX、FNXの全型式に新型コントローラーを採用。

簡単操作で温度を自動管理、設定 温度と器内温度をデジタル表示で 確認できるので安心です。



## ワイドヒーター

- ●ワイドで大容量・サビにも強いステンレス30ℓ水槽を採用したヒーターは発芽にやさしく、理想的な加温・加湿環境を作り出します。
- ●水槽の水が切れても、電熱ヒー ターとなり加温するので、水の 補給は不要です。

#### 最適加温設計

蒸気加温 **60**% 空気加温 **40**%



ヒーターを置く保温マットには 防炎認定品を使用しています。

#### ボルトレス & 部材連結(INXシリーズ)

各部品を差し込むだけの簡単組立。工具なしで組立ができます。また、アーチや台枠、レールは部品同士を連結できるので移動や収納に便利です。







#### ビニールカバー



ビニールカバーをかけて発芽器の中で苗の緑化ができます。



棚桟を取り付けて発芽後の棚育苗にも 使用できます。

#### ■スチーム発芽器 主要諸元

型式名		INX-120	INX-180	INX-240	INX-360	INX-480	INX-600	INX-720	INX-1000
収容箱数	積重ね式	128	192	256	384	512	640	768	1056
(最大)	棚式	60	90	120	180	240	300	360	480
電源		単相100V/200V			三相200V				
ヒーター容量		0.85KW	1.1KW	1.1KW	2.2KW	2.2KW	3.3KW	3.3KW	4.4KW
寸法(mm)	幅	1440	1440	1440	2110	2780	3450	4120	5460
	奥行き	665	985	1325	1325	1325	1325	1325	1325
	高さ	1600	1615	1635	1635	1635	1635	1635	1635
1 17 W N TU TT	リフター	INX-120L	INX-180L	INX-240L	INX-360L	INX-480L	INX-600L	INX-720L	INX-1000L
	ビニールカバー	INX-120C	INX-180C	INX-240C		別売りとなります(セット型式なし)			
	リフター ビニールカバー	INX-120LC	INX-180LC	INX-240LC	が元がこながまり(セット至氏なび)				
別売り	棚桟	TANA-120		TANA-240					TANA-1000

#### ■積重ね収容箱数は苗箱の形状・寸法等により差異があります。

# INXシリーズ ラインアップ

#### 規模で選べる多彩な機種構成

### 単相100/200ボルト電源



INX-120 積重ね…128箱(最大) 棚式……60箱



INX-180 積重ね…192箱(最大) 棚式……90箱



INX-240 積重ね…256箱(最大) 棚式……120箱

#### 三相200ボルト電源



INX-360 積重ね…384箱(最大) 棚式……180箱



INX-480 積重ね…512箱(最大) 棚式……240箱



**10人-600** 積重ね…640箱(最大) 棚式……300箱



積重ね…768箱(最大) 棚式……360箱



積重ね…1056箱(最大) 棚式……480箱